


# DC193 Краткое руководство

## ⚠ Важно


- \* Пожалуйста, активируйте вашу гарантию на вебсайте [www.MyLumens.com/reg](http://www.MyLumens.com/reg)
- \* Посетите вебсайт [www.MyLumens.com/goto.htm](http://www.MyLumens.com/goto.htm) для загрузки последних версий краткого руководства, многоязычного руководства пользователя и программы.

## Положение пользователя

- \* Инструкции по установке см. в разделе [2. Установка и подключение](#) на обратной стороне.



## 1. Начало работы




- ① Разместите снимаемый объект под камерой.
- ② Включите питание.
- ③ Установите шток камеры и объектив в нужное положение.
- ④ Нажмите кнопку [AUTO TUNE] для оптимизации изображения. Теперь вы готовы к демонстрации или проведению урока.


\* При каждом смещении головки камеры нажмите кнопку [FOCUS] для новой фокусировки объектива.

## 2. Установка и подключение

### ▼ Подключите проектор или монитор




### ▼ Подключите компьютер и используйте программы Lumens




\* Драйвер и программы можно загрузить с вебсайта Lumens.

### ▼ Подключите совместно компьютер и проектор или монитор




\* Нажмите кнопку [SOURCE] для переключения источника изображения.

### ▼ Подключите интерактивный экран (IWB)



### ▼ Подключите к телевизору HDTV



### ▼ Подключите компьютер и флэш-накопитель

